

## ”טקפוד - TECHPOD – עמדת מרצה אור-קולית – הוראות הפעלה

העמדה כוללת **מחשב PC** קבוע עם חיבור לרשת, חיבור **USB** בחזית וכוונן לניגון **DVD**, מכשיר **וידאו** לניגון קלטות, **מצלמת מסמכים** לתצוגה של מסמכים ואובייקטים בהגדלה, חיבור למחשב נייד, **מערכת קול** עם מיקרופון ומקולים, **שליטה** על תאורת האולם ועל המקרן.

המערכת מאפשרת הקרנת תמונה וקול מכל אחד מהמכשירים הנ"ל למקרן וידאו אשר מותקן באולם. במקביל, ניתן לצפות בכל אחד מהמקורות במסך המצוי בעמדת ה-TECHPOD.

פתיחת דלת הצד של TECHPOD, מאפשרת גישה לציוד האור-קולי, אין כל צורך בהדלקת המכשירים. הפעלת המכשירים פשוטה ביותר, ע"י לחצני הפעלה גדולים וברורים מתוך פאנל ההפעלה הראשי:



**לחצני בחירת מקור התמונה** – מאפשרים בחירת מקור התצוגה למסך המרצה ולהקרנה באולם – בחירה בין מחשב (פנימי המותקן בעמדה) – וידאו – מצלמת מסמכים – מחשב נייד.

**לחצני מקרן** – הפעלה וכיבוי של המקרן באולם. כיבוי המקרן מתבצע גם עם טריקת דלת הצד של העמדה.



**לחצני וידאו** – הכנס קלטת למכשיר הוידאו, שליטה מלאה על פעולת הוידאו מהלחצנים

**לחצני מצלמה** – הנח מסמכים/אובייקטים על דלת הצד של העמדה, שימוש בלחצנים אלו לשליטה על ZOOM של המצלמה (התקרבות / התרחקות)

**לחצני תאורה** – השליטה מתבצעת מבקר חיצוני

**עוצמת קול מיקרופון** – שליטה על עוצמת הקול של מיקרופון העמדה

**עצמת קול לתצוגה** – שליטה על עוצמת הקול הכללי באולם



בתום ההרצאה נא לטרוק את דלת הצד. אין צורך בכיבוי המכשירים.

**שימוש מהנה ובהצלחה !  
טכום אלקטרוניקה בע"מ**